

STERIOKS



Տեխնոլոգիական ախտահանիչ

Բազադրությունը՝ պերքացալիաթթու – 9 – 15%

Զգուշացում

- H242 Տարակալու դեպքում կարող է հրդեհ առաջացնել:
- H302 Վնասակար է կույ տալու դեպքում:
- H312 Վնասակար է մաշկի հետ շփման դեպքում:
- H314 Մտաջացնում է մաշկի լուրջ այրվածքներ և գրգռում աչքերը:
- H335 Կարող է առաջացնել շնչուղիների գրգռվածություն:

- P261 Ցանելուց հետո խուսափել շնչել գոլորշի:
- P280 Կրել պաշտպանական ձեռնոցներ/ հագուստ/ աչքերի պաշտպանության միջոցներ:
- P301 + P330 + P331 Կույ տալու դեպքում լվանալ բերանը: Փսխում չառաջացնել:
- P303 + P361 + P353 Մաշկի (կամ մազերի) վրա թափվելու դեպքում անհապաղ հանել աղտողված հագուստը, մաշկը լվանալ ջրով կամ ցեղուղի տալ:
- P304 + P340 Ցնչելու դեպքում տուժածին հանել մաքուր օդ և ապահովել հանգիստը շնչելու համար հարմարավետ դիրքով:
- P305 + P351 + P338 Աչքերի մեջ լցվելու դեպքում մի քանի րոպե անընդմեջ գոլորշուրեն լվանալ աչքերը: Հանել կոնտակտային ուղակակները, եթե դրանք կան, և եթե դա հեշտ է անել: Շարունակել լվանալ աչքերը:
- P501 Տարան/ պարունակությունը թափել համաձայն թափոնների վերամշակման գործող օրենսդրության:

Ախտահանող միջոց՝ մասնագիտացված կիրառման համար

Կիրառման դրոշմ

Նախատեսված է կաթնամթերքի, գարեջրի, պկոտիային և ոչ պկոտիային խմիչքների, խմորիչների, մսամթերքի և ձկնամթերքի վերամշակման և սննդի արդյունաբերության այլ արտադրամասերում, կաթնամթերքի և անասնաբուժական տնտեսություններում, ջերմատալային տնտեսություններում, հանրային սննդի կետերում, առևտրի կետերում, բժշկական հաստատություններում և տրանսպորտային միջոցներում մակերեսների և տեխնոլոգիական սարքավորումների սանիտարական մաքրման և ցածր ջերմատափոխանային պայմաններում ախտահանման համար:

Կիրառվում է կոյուղաջրերի, ստեղծման համակարգերում վերամշակված ջրի, տարբեր մակերեսների և ապարների օրգանական մաքրման համար:

Կիրառման առաջարկվող եղանակ

Պահեստավորման տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակաշարերի, CIP մաքրման համակարգի և այլ սարքավորումների ձեռքով կամ մեխանիկական մեթոդով ընթացիկ մաքրման համար:

| Լուծույթի խտություն | Ազդման միջակայք |
|---------------------|-----------------|
| 0,5% | 15 րոպե |
| 0,25% | 30 րոպե |
| 0,1% | 8 ժամ |

Անբավարար սանիտարական պայմաններում տեխնոլոգիական սարքավորումների հրատապ ախտահանում:

| Լուծույթի խտություն | Ազդման միջակայք |
|---------------------|-----------------|
| 2,5% | 15 րոպե |
| 2,0% | 60 րոպե |
| 0,5% | 8 ժամ |

Առաջին օգնություն

- Ընդհանուր** - Խորհրդակցել բժշկի հետ:
- Ցնչելու դեպքում** - Տուժածին հանել մաքուր օդ: Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդացել բժշկի հետ:
- Մաշկի հետ շփման դեպքում** - Լվանալ օճառով և մեծ քանակությամբ ջրով: Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդացել բժշկի հետ:
- Աչքերի մեջ լցվելու դեպքում** - Անհապաղ լվանալ մեծ քանակությամբ ջրով ոչ պակաս, քան 15 րոպե: Խորհրդակցել բժշկի հետ:
- Կույ տալու դեպքում** - Բերանը լվանալ ջրով: Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդացել բժշկի հետ:

20 L



3109 ORGANIC PEROXIDE, TYPE F, LIQUID (II) 5.2

Արտադրող՝ BaltiChem OÜ; Maarti 5, 74114 Maardu, Эстония.
 Հեռ.՝ +3726214694; info@baltichemi.ee; www.baltichemi.ee



Ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ **ԱԳՐՈՏԵԽ ՄՐԸ**
 Հեռ. +374 10 20 62 20 | +374 91 20 62 20 | info@agrotech.am
 www.agrotech.am | Նաև՝ Երևան, 0014, Ազոնցի 2/1

Պահպանման պայմաններ
 Պահել 0 - 25 °С ջերմաստիճանում, մուր, չոր, օդափոխվող տարածքում: Պահել գործարանային փաթեթավորմամբ:
Պահպանման ժամկետ
 Արտադրման պահից 1 տարի: